

ПРАЙС-ЛИСТ на заправку картриджей



г. Владивосток, ул. Жигура, 13
Оптовый отдел
+7 (423) 239-08-84

г. Владивосток, ул. Котельникова, 17
Отдел продаж. Сервисный центр
+7 (423) 239-08-84, 269-69-72

г. Владивосток, ул. Луговая, 83Б
Сервисный центр
+7 (423) 220-08-84, 291-50-06
Наш сайт: primprint.ru

Понедельник - Пятница с 9.30 до 18.00,
работаем без обеда
Суббота, Воскресенье - выходной.
+7 (423) 220-08-84, 291-50-06, 239-08-84

prints@yandex.ru
s-tech@list.ru

Производитель	Артикул производителя	Цветность	Наименование	Емкость заправки	Цена заправки, руб.	Скидка, руб.	Замена чипа, руб. при необходимости	Замена фоторецептора, руб.	Замена ракеля, руб.	Замена ролика заряда, руб.	Замена магнитного вала, руб.	Замена дозирующего лезвия, руб.
Цветные Brother												
Brother	TN-230Bk	черный	Заправка картриджа Brother TN-230BK для HL-3040/3070, MFC-9010/9120	2200	1100	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-230C	голубой	Заправка картриджа Brother TN-230C для HL-3040/3070, MFC-9010/9120	2200	1100	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-230M	малиновый	Заправка картриджа Brother TN-230M для HL-3040/3070, MFC-9010/9120	2200	1100	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-230Y	желтый	Заправка картриджа Brother TN-230Y для HL-3040/3070, MFC-9010/9120	2200	1100	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-241Bk	черный	Заправка картриджа Brother TN-241Bk Black для HL-3140/3150/3170, DCP-9020/9140/9330/9340	2500	1100	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-241C	голубой	Заправка картриджа Brother TN-241C Cyan для HL-3140/3150/3170, DCP-9020/9140/9330/9340	1400	950	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-241M	малиновый	Заправка картриджа Brother TN-241M Magenta для HL-3140/3150/3170, DCP-	1400	950	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-241Y	желтый	Заправка картриджа Brother TN-241Y Yellow для HL-3140/3150/3170, DCP-9020/9140/9330/9341	1400	950	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-245C	голубой	Заправка картриджа Brother TN-245C Cyan для HL-3140/3150/3170, DCP-9020/9140/9330/9340	2200	1100	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-245M	малиновый	Заправка картриджа Brother TN-245M Mahenta для HL-3140/3150/3170, DCP-	2200	1100	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-245Y	желтый	Заправка картриджа Brother TN-245Y Mahenta для HL-3140/3150/3170, DCP-	2200	1100	50	-	-	-	-	-	-
Черные Brother												
Brother	TN-1075	черный	Заправка картриджа Brother TN-1075 для HL-1110/1112/1210/1212, DCP-1510/1512/1610/1612, MFC-1810/1815/1912	1000	350	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-2075	черный	Заправка картриджа Brother TN-2075 для HL-2030/2040/2070, FAX-2920/2825, DCP-7010/7025, MFC-7420/7820	2500	450	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-2080	черный	Заправка картриджа Brother TN-2080 для HL-2130, DCP-7055	700	350	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-2085	черный	Заправка картриджа Brother TN-2085 для HL-2035	1500	400	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-2090	черный	Заправка картриджа Brother TN-2090 для HL-2132, DCP-7057	1000	350	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-2175	черный	Заправка картриджа Brother TN-2175 для HL-2140/2142/2150/2170, DCP-7030/7032/7040/7045, MFC-7320/7440/7840	2600	450	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-2235	черный	Заправка картриджа Brother TN-2235 для HL-2240/2250, DCP-7060/7065/7070, MFC-7360/7860, FAX-2845/2940	1200	400	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-2275	черный	Заправка картриджа Brother TN-2275 для HL-2240/2250, DCP-7060/7065/7070, MFC-7360/7860, FAX-2845/2940	2600	450	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-2375	черный	Заправка картриджа Brother TN-2375 для HL-L2300/2340/2360/2365, DCP-L2500/2520/2540/2560, MFC-L2700/2720/2740	2600	450	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-3060	черный	Заправка картриджа Brother TN-3060 для HL-5130/5140/5150/5170	6700	900	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-3170	черный	Заправка картриджа Brother TN-3170 для HL-5240/5250/5270/5280, DCP-8060/8065, MFC-8460/8860/8870	7000	900	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-3230	черный	Заправка картриджа Brother TN-3230 для HL-5340/5350/5370, MFC-8370/8880, DCP-8085/8070	3000	600	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-3280	черный	Заправка картриджа Brother TN-3280 для HL-5340/5350/5370, MFC-8370/8880, DCP-8085/8070	8000	900	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-3330	черный	Заправка картриджа Brother TN-3330 для HL-5440/5450/5470/6180/8250/ 8950, DCP-8110, MFC-8520	3000	600	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-3380	черный	Заправка картриджа Brother TN-3380 для HL-5440/5450/5470/6180/8250/ 8950, DCP-8110, MFC-8520	8000	900	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-3390	черный	Заправка картриджа Brother TN-3390 для HL-6180, DCP-8250, MFC-8950	12000	1200	50	-	-	-	-	-	-
Brother	TN-3480	черный	Заправка картриджа Brother TN-3480 для HL-L5000/5100/5200/6250/6300/ 6400, DCP-L5500/6600, MFC-L5700/5750/6800/6900	8000	900	50	-	-	-	-	-	-
Canon												
Canon	703	черный	Заправка картриджа Canon 703 для i-SENSYS LBP-2900/3000	2000	350	50	-	250	150	150	200	150
Canon	712	черный	Заправка картриджа Canon 712 для i-SENSYS LBP-3010/3100	1500	350	50	-	250	150	150	200	150
Canon	719H	черный	Заправка картриджа Canon 719H для i-SENSYS LBP-6300/6310/6650/6670/6680, MF-5840/5880/5940/5980	6400	500	50	-	250	150	150	250	150
Canon	725	черный	Заправка картриджа Canon 725 для i-SENSYS LBP-6000/6020/6030, MF-3010	2100	350	50	-	250	150	150	200	150
Canon	726	черный	Заправка картриджа Canon 726 для i-SENSYS LBP-6200d	2100	350	50	-	-	-	-	-	-

Canon	728	черный	Заправка картриджа Canon 728 для i-SENSYS MF-4370/4410/4430/4450/ 4450d/4550/4570/4580/4750/4780/4890	2100	350	50	-	250	150	150	200	150
Canon	737	черный	Заправка картриджа Canon 737 для i-SENSYS MF-211/212/216/217/226/229	2400	400	50	-	250	150	150	200	150
Canon	E-16	черный	Заправка картриджа Canon E-16 для FC-2xx/3xx/530/108/208, PC-7xx/PC-8xx	2000	400	50	-	450	150	150	300	150
Canon	E-30	черный	Заправка картриджа Canon E-30 для FC-2xx/3xx/530/108/208, PC-7xx/PC-8xx	4000	600	50	-	450	150	150	300	150
Canon	EP-22	черный	Заправка картриджа Canon EP-22 для LBP-800/810/1120	2500	350	50	-	250	150	150	200	150
Canon	EP-27	черный	Заправка картриджа Canon EP-27 для i-SENSYS MF-3228/3110/3240/5630/ 5650/5730 /5750/5770,	2500	350	50	-	250	150	150	200	150
Canon	FX-10	черный	Заправка картриджа Canon FX-10 для i-SENSYS FAX-L100/L120/L140/L160/L95, MF-4018/4120/4140/4150/	2000	350	50	-	250	150	150	200	150
Canon	C-EXV5	черный	Заправка тонер-картриджа Canon C-EXV5 для iR-1600/1605/1610/2000/2010	7850	700	50	-	-	-	-	-	-
Canon	C-EXV7	черный	Заправка тонер-картриджа Canon C-EXV7 для iR-1200/1210/1230/1270/ 1330/1510	5300	500	50	-	-	-	-	-	-
Canon	C-EXV14	черный	Заправка тонер-картриджа Canon C-EXV14 для iR-2016/2018/2020/2022/ 2025/2030/2318/2320/2422	8300	700	50	-	-	-	-	-	-
Canon	C-EXV18	черный	Заправка тонер-картриджа Canon C-EXV18 для iR-1018/1020/1022/1024	8400	700	50	-	-	-	-	-	-
Canon	C-EXV40	черный	Заправка тонер-картриджа Canon C-EXV40 для iR-1133	6000	500	50	-	250	150	150	250	150

HP ЦВЕТНЫЕ

HP	C9700A	черный	Заправка картриджа HP C9700A Black для LaserJet Color 1500/2500	5000	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	C9701A	голубой	Заправка картриджа HP C9701A Cyan для LaserJet Color 1500/2500	4000	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	C9702A	желтый	Заправка картриджа HP C9702A Yellow для LaserJet Color 1500/2500	4000	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	C9703A	малиновый	Заправка картриджа HP C9703A Magenta для LaserJet Color 1500/2500	4000	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	Q3960A	черный	Заправка картриджа HP Q3960A Black для LaserJet Color 2820/2840/2550/3000	5000	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	Q3961A	голубой	Заправка картриджа HP Q3961A Cyan для LaserJet Color 2820/2840/2550/3000	4000	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	Q3962A	желтый	Заправка картриджа HP Q3962A Yellow для LaserJet Color 2820/2840/2550/3000	4000	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	Q3963A	малиновый	Заправка картриджа HP Q3963A Magenta для LaserJet Color 2820/2840/2550/3000	4000	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	Q5950A	черный	Заправка картриджа HP Q5950A Black для LaserJet Color 4700	11000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	Q5951A	голубой	Заправка картриджа HP Q5951A Cyan для LaserJet Color 4700	10000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	Q5952A	желтый	Заправка картриджа HP Q5952A Yellow для LaserJet Color 4700	10000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	Q5953A	малиновый	Заправка картриджа HP Q5953A Magenta для LaserJet Color 4700	10000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	Q6000A	черный	Заправка картриджа HP Q6000A Black для LaserJet Color 1600/2600/2605	2500	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	Q6001A	голубой	Заправка картриджа HP Q6001A Cyan для LaserJet Color 1600/2600/2605	2000	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	Q6002A	желтый	Заправка картриджа HP Q6002A Yellow для LaserJet Color 1600/2600/2605	2000	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	Q6003A	малиновый	Заправка картриджа HP Q6003A Magenta для LaserJet Color 1600/2600/2605	2000	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	CB400A	черный	Заправка картриджа HP CB400A Black для LaserJet Color CP4005	7500	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	CB401A	голубой	Заправка картриджа HP CB401A Cyan для LaserJet Color CP4005	7500	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	CB402A	желтый	Заправка картриджа HP CB402A Yellow для LaserJet Color CP4005	7500	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	CB403A	малиновый	Заправка картриджа HP CB403A Magenta для LaserJet Color CP4005	7500	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	CB540A	черный	Заправка картриджа HP CB540A Black для LaserJet Color CP1215/CM1312	2200	900	50	цена указана с учетом замены чипа	450	150	200	250	250
HP	CB541A	голубой	Заправка картриджа HP CB541A Cyan для LaserJet Color CP1215/CM1312	1400	900	50	цена указана с учетом замены чипа	450	150	200	250	250
HP	CB542A	желтый	Заправка картриджа HP CB542A Black для LaserJet Color CP1215/CM1312	1400	900	50	цена указана с учетом замены чипа	450	150	200	250	250
HP	CB543A	малиновый	Заправка картриджа HP CB543A Black для LaserJet Color CP1215/CM1312	1400	900	50	цена указана с учетом замены чипа	450	150	200	250	250
HP	CC530A (Canon	черный	Заправка картриджа HP CC530A (Canon 718) Black для LaserJet Color CP2025/CM2320, Canon MF-724/728, LBP-7200/7210/7660/7680, MF-	3500	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	450	150	200	250	250
HP	CC531A (Canon	голубой	Заправка картриджа HP CC531A (Canon 718) Cyan для LaserJet Color CP2025/CM2320, Canon MF-724/728, LBP-7200/7210/7660/7680, MF-	2800	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	450	150	200	250	250
HP	CC532A (Canon	желтый	Заправка картриджа HP CC532A (Canon 718) Yellow для LaserJet Color CP2025/CM2320, Canon MF-724/728, LBP-7200/7210/7660/7680, MF-	2800	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	450	150	200	250	250
HP	CC533A (Canon	малиновый	Заправка картриджа HP CC533A (Canon 718) Magenta для LaserJet Color CP2025/CM2320, Canon MF-724/728, LBP-7200/7210/7660/7680, MF-	2800	1200	100	цена указана с учетом замены чипа	450	150	200	250	250
HP	CE250A	черный	Заправка картриджа HP CE250A Black для LaserJet Color CP3525/CM3530	5000	1800	100	цена указана с учетом замены чипа	450	-	-	-	-
HP	CE251A	голубой	Заправка картриджа HP CE251A Cyan для LaserJet Color CP3525/CM3530	7000	1800	100	цена указана с учетом замены чипа	450	-	-	-	-

HP	CF353A	малиновый	Заправка картриджа HP CF353A Magenta для LaserJet Color M176/M177	1000	600	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	CF360A	черный	Заправка картриджа HP CF360A Black для LaserJet Color M552/M553/M577	6000	2500	50	1100	-	-	-	-	-
HP	CF360X	черный	Заправка картриджа HP CF360X Black для LaserJet Color M552/M553/M577	12500	3500	50	1100	-	-	-	-	-
HP	CF361A	голубой	Заправка картриджа HP CF361A Cyan для LaserJet Color M552/M553/M577	5000	2500	50	1100	-	-	-	-	-
HP	CF361X	голубой	Заправка картриджа HP CF361X Cyan для LaserJet Color M552/M553/M577	9500	3500	50	1100	-	-	-	-	-
HP	CF362A	желтый	Заправка картриджа HP CF362A Yellow для LaserJet Color M552/M553/M577	5000	2500	50	1100	-	-	-	-	-
HP	CF362X	желтый	Заправка картриджа HP CF362X Yellow для LaserJet Color M552/M553/M577	9500	3500	50	1100	-	-	-	-	-
HP	CF363A	малиновый	Заправка картриджа HP CF363A Magenta для LaserJet Color M552/M553/M577	5000	2500	50	1100	-	-	-	-	-
HP	CF363X	малиновый	Заправка картриджа HP CF363X Magenta для LaserJet Color M552/M553/M577	9500	3500	50	1100	-	-	-	-	-
HP	CF380A	черный	Заправка картриджа HP CF380A Black для LaserJet Color Pro M476	2400	1300	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	CF380X	черный	Заправка картриджа HP CF380X Black для LaserJet Color Pro M476	4400	2200	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	CF381A	голубой	Заправка картриджа HP CF381A Cyan для LaserJet Color Pro M476	2700	1300	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	CF382A	желтый	Заправка картриджа HP CF382A Yellow для LaserJet Color Pro M476	2700	1300	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	CF383A	малиновый	Заправка картриджа HP CF383A Magenta для LaserJet Color Pro M476	2700	1300	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
HP	CF400A	черный	Заправка картриджа HP CF400A Black для LaserJet Color Pro M252/M274/M277	1500	900	50	500	-	-	-	-	-
HP	CF400X	черный	Заправка картриджа HP CF400X Black для LaserJet Color Pro M252/M274/M277	2800	1200	50	500	-	-	-	-	-
HP	CF401A	голубой	Заправка картриджа HP CF401A Cyan для LaserJet Color Pro M252/M274/M277	1400	900	50	500	-	-	-	-	-
HP	CF401X	голубой	Заправка картриджа HP CF401X Cyan для LaserJet Color Pro M252/M274/M277	2300	1200	50	500	-	-	-	-	-
HP	CF402A	желтый	Заправка картриджа HP CF402A Yellow для LaserJet Color Pro M252/M274/M277	1400	900	50	500	-	-	-	-	-
HP	CF402X	желтый	Заправка картриджа HP CF402X Yellow для LaserJet Color Pro M252/M274/M277	2300	1200	50	500	-	-	-	-	-
HP	CF403A	малиновый	Заправка картриджа HP CF403A Magenta для LaserJet Color Pro M252/M274/M277	1400	900	50	500	-	-	-	-	-
HP	CF403X	малиновый	Заправка картриджа HP CF403X Magenta для LaserJet Color Pro M252/M274/M277	2300	1200	50	500	-	-	-	-	-
HP	CF410A	черный	Заправка картриджа HP CF410A Black для LaserJet Color Pro M377/M452/M477	2300	1200	50	500	-	-	-	-	-
HP	CF410X	черный	Заправка картриджа HP CF410X Black для LaserJet Color Pro M377/M452/M477	6500	2500	50	650	-	-	-	-	-
HP	CF411A	голубой	Заправка картриджа HP CF411A Cyan для LaserJet Color Pro M377/M452/M477	2300	1200	50	500	-	-	-	-	-
HP	CF411X	голубой	Заправка картриджа HP CF411X Cyan для LaserJet Color Pro M377/M452/M477	5000	2500	50	650	-	-	-	-	-
HP	CF412A	желтый	Заправка картриджа HP CF412A Yellow для LaserJet Color Pro M377/M452/M477	2300	1200	50	500	-	-	-	-	-
HP	CF412X	черный	Заправка картриджа HP CF412X Yellow для LaserJet Color Pro M377/M452/M477	5000	2500	50	650	-	-	-	-	-
HP	CF413A	малиновый	Заправка картриджа HP CF413A Magenta для LaserJet Color Pro M377/M452/M477	2300	1200	50	500	-	-	-	-	-
HP	CF413X	малиновый	Заправка картриджа HP CF413X Magenta для LaserJet Color Pro M377/M452/M477	5000	2500	50	650	-	-	-	-	-
HP МОНОХРОМНЫЕ												
HP	C4092A	черный	Заправка картриджа HP C4092A для LaserJet 1100/3200/3220	2500	350	50	-	250	150	150	200	150
HP	C4096A	черный	Заправка картриджа HP C4096A для LaserJet 2100/2200	5000	500	50	-	450	150	200	450	200
HP	C4129X	черный	Заправка картриджа HP C4129X для LaserJet 5000/5100	10000	700	100	-	450	150	200	450	200
HP	C7115A	черный	Заправка картриджа HP C7115A для LaserJet 1000/1200/3330	2500	350	50	-	250	150	150	200	150
HP	Q2624A	черный	Заправка картриджа HP Q2624A для LaserJet 1150	2500	350	50	-	250	150	150	200	150
HP	C7115X	черный	Заправка картриджа HP C7115X для LaserJet 1000/1005/1200/1220/3330/ 3380	3500	400	50	-	250	150	150	200	150
HP	C8543X	черный	Заправка картриджа HP C8543X для LaserJet 9000/M9040/9040/M9050/ 9050/M9059	30000	1800	100	-	450	250	250	-	-
HP	Q1338A	черный	Заправка картриджа HP Q1338A для LaserJet 4200	12000	850	100	-	450	150	200	450	200
HP	Q1339A	черный	Заправка картриджа HP Q1339A для LaserJet 4300	18000	1050	100	-	450	150	200	450	200
HP	Q2610A	черный	Заправка картриджа HP Q2610A для LaserJet 2300	6000	600	50	-	450	150	200	450	200
HP	Q2612A	черный	Заправка картриджа HP Q2612A для LaserJet M1005/1010/1012/1015/1018 /1020/1022/M1319/3015/3020/ 3030/3050	2000	350	50	-	250	150	150	200	150
HP	Q2612X	черный	Заправка картриджа HP Q2612X для LaserJet M1005/1010/1012/1015/1018/ 1020/1022/M1319/3015/3020/ 3030/3050	3000	450	50	-	250	150	150	200	150
HP	Q2613A	черный	Заправка картриджа HP Q2613A для LaserJet 1300	2500	350	50	-	250	150	150	200	150

HP	Q2613X	черный	Заправка картриджа HP Q2613X для LaserJet 1300	3500	400	50	-	250	150	150	200	150
HP	Q5942A	черный	Заправка картриджа HP Q5942A для LaserJet 4250/4350	10000	850	100	-	450	150	200	450	200
HP	Q5942X	черный	Заправка картриджа HP Q5942X для LaserJet 4250/4350	20000	1050	100	-	450	150	200	450	200
HP	Q5945A	черный	Заправка картриджа HP Q5945A для LaserJet 4345	18000	1050	100	-	450	150	200	450	200
HP	Q5949A	черный	Заправка картриджа HP Q5949A для LaserJet 1160/1320/3390/3392	2500	350	50	-	250	150	150	200	150
HP	Q5949X	черный	Заправка картриджа HP Q5949X для LaserJet 1320/3390/3392	7000	500	50	-	250	150	150	200	150
HP	Q6511A	черный	Заправка картриджа HP Q6511A для LaserJet 2410/2420/2430	6000	450	50	-	450	150	200	450	200
HP	Q6511X	черный	Заправка картриджа HP Q6511X для LaserJet 2410/2420/2430	12000	700	50	-	450	150	200	450	200
HP	Q7516A	черный	Заправка картриджа HP Q7516A для LaserJet 5200	12000	700	50	-	450	150	200	600	200
HP	Q7551A	черный	Заправка картриджа HP Q7551A для LaserJet P3005/P3005/M3027/M3035	6500	450	50	-	450	150	200	450	200
HP	Q7551X	черный	Заправка картриджа HP Q7551X для LaserJet P3005/P3005/M3027/M3035	13000	700	50	-	450	150	200	450	200
HP	Q7553A	черный	Заправка картриджа HP Q7553A для LaserJet P2014/P2015/M2727	3000	350	50	-	250	150	150	200	150
HP	Q7553X	черный	Заправка картриджа HP Q7553X для LaserJet P2015/M2727	7000	500	50	-	250	150	150	200	150
HP	Q7570A	черный	Заправка картриджа HP Q7570A для LaserJet M5025/M5035	15000	700	50	-	450	150	200	600	200
HP	CE255A	черный	Заправка картриджа HP CE255A для LaserJet M525/M521/P3015	6000	450	50	-	450	150	200	450	200
HP	CE255X	черный	Заправка картриджа HP CE255X для LaserJet M525/M521/P3015	12500	700	50	-	450	150	200	450	200
HP	CE278A	черный	Заправка картриджа HP CE278A для LaserJet P1566/M1536/P1606	2100	350	50	-	250	150	150	200	150
HP	CE278X	черный	Заправка картриджа HP CE278X для LaserJet M1536/P1566/P1606	3000	450	50	-	250	150	150	200	150
HP	CE285A	черный	Заправка картриджа HP CE285A для LaserJet P1102/M1132/M1212/M1214/ M1217	1600	350	50	-	250	150	150	200	150
HP	CE285X	черный	Заправка картриджа HP CE285X для LaserJet P1102/M1132/M1212/M1217	2300	450	50	-	250	150	150	200	150
HP	CE390A	черный	Заправка картриджа HP CE390A для LaserJet M601/M602/M603/M4555	10000	850	100	-	450	150	200	450	200
HP	CE390X	черный	Заправка картриджа HP CE390X для LaserJet M601/M602/M603/M4555	24000	1050	100	-	450	150	200	450	200
HP	CE505A	черный	Заправка картриджа HP CE505A для LaserJet P2035/P2055	2300	350	50	-	250	150	150	200	150
HP	CE505X	черный	Заправка картриджа HP CE505X для LaserJet P2055	6500	500	50	-	250	150	150	200	150
HP	CB435A	черный	Заправка картриджа HP CB435A для LaserJet P1005/P1006	1500	350	50	-	250	150	150	200	150
HP	CB436A	черный	Заправка картриджа HP CB436A для LaserJet M1120/P1505/M1522	2000	350	50	-	250	150	150	200	150
HP	CC364A	черный	Заправка картриджа HP CC364A для LaserJet P4014/P4015/P4515	10000	850	100	-	450	150	200	450	200
HP	CC364X	черный	Заправка картриджа HP CC364X для LaserJet P4014/P4015/P4515	24000	1050	100	-	450	150	200	450	200
HP	CF214A	черный	Заправка картриджа HP CF214A для LaserJet M712/M725	10000	700	50	-	450	150	200	600	200
HP	CF214X	черный	Заправка картриджа HP CF214X для LaserJet M712/M725	17500	900	50	-	450	150	200	600	200
HP	CF217A	черный	Заправка картриджа HP CF217A для LaserJet M102a/MFP M130	1600	500	100	-	-	-	-	-	-
HP	CF218A	черный	Заправка картриджа HP CF218A для LaserJet M104/MFP M132	1400	500	100	-	-	-	-	-	-
HP	CF226A	черный	Заправка картриджа HP CF226A для LaserJet M402/M426	3100	400	50	-	450	200	450	300	200
HP	CF226X	черный	Заправка картриджа HP CF226X для LaserJet M402/M426	9000	900	100	-	450	200	450	300	200
HP	CF230A	черный	Заправка картриджа HP CF230A для LaserJet Pro M203/MFP M227	1600	500	50	-	-	-	-	-	-
HP	CF230X	черный	Заправка картриджа HP CF230X для LaserJet Pro M203/MFP M227	3500	900	100	-	-	-	-	-	-
HP	CF280A	черный	Заправка картриджа HP CF280A для LaserJet M401/M425	2700	350	50	-	250	150	150	200	150
HP	CF280X	черный	Заправка картриджа HP CF280X для LaserJet M401/M425	6900	500	50	-	250	150	150	200	150
HP	CF281A	черный	Заправка картриджа HP CF281A для LaserJet M604/M605/M606/M630	10500	950	100	-	-	-	-	-	-
HP	CF281X	черный	Заправка картриджа HP CF281X для LaserJet M605/M606/M630	25000	1150	100	-	-	-	-	-	-
HP	CF283A	черный	Заправка картриджа HP CF283A для LaserJet M125/M127/M201/M225	1500	350	50	-	250	150	150	200	150
HP	CF283X	черный	Заправка картриджа HP CF283X для LaserJet M201/M225	2200	400	50	-	250	150	150	200	150
HP	CF287A	черный	Заправка HP CF287A для LaserJet M501/M506/M527	9000	900	100	-	450	200	450	300	200
HP	CF287X	черный	Заправка HP CF287X для LaserJet M501/M506/M527	18000	1800	100	-	450	200	450	300	200

HP	CZ192A	черный	Заправка картриджа HP CZ192A для LaserJet M435/M701/M706	12000	700	50	-	450	150	200	600	200
HP	CF279A	черный	Заправка HP 79A (CF279A) для LaserJet Pro M12/M26	1000	350	50	-	-	-	-	-	-
Кюсера ЦВЕТНЫЕ												
Кюсера	TK-5140K	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-5140 Black для ECOSYS M6030cdn/P6130cdn/M6530cdn	7000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-5140C	голубой	Заправка картриджа Кюсера TK-5140 Cyan для ECOSYS M6030cdn/P6130cdn/M6530cdn	5000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-5140M	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-5140 Magenta для ECOSYS M6030cdn/P6130cdn/M6530cdn	5000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-5140Y	малиновый	Заправка картриджа Кюсера TK-5140 Yellow для ECOSYS M6030cdn/P6130cdn/M6530cdn	5000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-5150K	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-5150 Black для ECOSYS M6035cdn/P6035cdn/M6535cdn	12000	3800	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-5150C	голубой	Заправка картриджа Кюсера TK-5150 Cyan для ECOSYS M6035cdn/P6035cdn/M6535cdn	10000	3800	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-5150M	малиновый	Заправка картриджа Кюсера TK-5150 Magenta для ECOSYS M6035cdn/P6035cdn/M6535cdn	10000	3800	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-5150Y	желтый	Заправка картриджа Кюсера TK-5150 Yellow для ECOSYS M6035cdn/P6035cdn/M6535cdn	10000	3800	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-5230K	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-5230 Black для ECOSYS M5521CDN/M5521CDW/P5021CDN/P5021CDW	2600	1800	100	650	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-5230C	голубой	Заправка картриджа Кюсера TK-5230 Cyan для ECOSYS M5521CDN/M5521CDW/P5021CDN/P5021CDW	2200	1500	100	650	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-5230M	малиновый	Заправка картриджа Кюсера TK-5230 Magenta для ECOSYS M5521CDN/M5521CDW/P5021CDN/P5021CDW	2200	1500	100	650	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-5230Y	желтый	Заправка картриджа Кюсера TK-5230 Yellow для ECOSYS M5521CDN/M5521CDW/P5021CDN/P5021CDW	2200	1500	100	650	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-580K	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-580 Black для FS-C5150DN/ECOSYS P6021cdn	3500	1800	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-580C	голубой	Заправка картриджа Кюсера TK-580 Cyan для FS-C5150DN/ECOSYS P6021cdn	2800	1500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-580M	малиновый	Заправка картриджа Кюсера TK-580 Magenta для FS-C5150DN/ECOSYS P6021cdn	2800	1500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-580Y	желтый	Заправка картриджа Кюсера TK-580 Yellow для FS-C5150DN/ECOSYS P6021cdn	2800	1500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-590K	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-590 Black для FS-C2026MFP/C2126/C2526MFP/C2626/C5250DN/P6026cdn/M6526cdn	7000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-590C	голубой	Заправка картриджа Кюсера TK-590 Cyan для FS-C2026MFP/C2126/C2526MFP/C2626/C5250DN/P6026cdn/M6026cdn/M6526cdn	5000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-590M	малиновый	Заправка картриджа Кюсера TK-590 Magenta для FS-C2026MFP/C2126/C2526MFP/C2626/C5250DN/P6026cdn/M6026cdn/M6526cdn	5000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-590Y	желтый	Заправка картриджа Кюсера TK-590 Yellow для FS-C2026MFP/C2126/C2526MFP/C2626/C5250DN/P6026cdn/M6026cdn/M6526cdn	5000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-895K	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-895 Black для FS-C8020MFP/C8025MFP/C8520MFP/C8525MFP	12000	4500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-895C	голубой	Заправка картриджа Кюсера TK-895 Cyan для FS-C8020MFP/C8025MFP/C8520MFP/C8525MFP	6000	2500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-895M	малиновый	Заправка картриджа Кюсера TK-895 Magenta для FS-C8020MFP/C8025MFP/C8520MFP/C8525MFP	6000	2500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-895Y	желтый	Заправка картриджа Кюсера TK-895 Yellow для FS-C8020MFP/C8025MFP/C8520MFP/C8525MFP	6000	2500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Кюсера МОНОХРОМНЫЕ												
Кюсера	TK-110	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-110 для FS-720/820/920/1016MFP/1116MFP	6000	700	50	-	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-1100	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-1100 для FS-1110/1024MFP/1124MFP	2100	500	50	-	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-1110	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-1110 для FS-1040/1020MFP/1120MFP	2500	450	50	-	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-1120	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-1120 для FS-1060DN/1025MFP/1125MFP	3000	450	50	-	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-1130	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-1130 для FS-1030MFP/DP/1130MFP/ECOSYS M2030dn/PN/M2030dn/M2530dn	3000	500	50	-	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-1140	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-1140 для FS-1035MFP/DP/1135MFP/ECOSYS M2035dn/M2535dn	7200	800	50	-	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-1150	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-1150 для ECOSYS P2235d/P2235dn/P2235dw/M2135dn/M2635dn/M2635dw/M2735dw	3000	500	50	-	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-1160	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-1160 для ECOSYS P2040DN/P2040DW	7200	900	50	-	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-1170	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-1170 для ECOSYS M2040dn/M2540dn/M2640dw	7200	900	50	-	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-120	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-120 для FS-1030D/1030DN/KM-1500	7200	800	50	-	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-130	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-130 для FS-1028MFP/DP/1128MFP/1300D/1300DN/1350DN	7200	800	50	-	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-140	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-140 для FS-1100/1100N	7200	800	50	-	-	-	-	-	-
Кюсера	TK-160	черный	Заправка картриджа Кюсера TK-160 для FS-1120D/1120DN/ECOSYS P2035d	2500	500	50	-	-	-	-	-	-

Kyocera	TK-170	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-170 для FS-1320D/1370DN/P2135D	7200	800	50	-	-	-	-	-	-
Kyocera	TK-3100	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-3100 для FS-2100D/2100DN/ECOSYS M3040dn/M3540dn	12500	1100	100	-	-	-	-	-	-
Kyocera	TK-3110	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-3110 для FS-4100DN	15500	1200	100	-	-	-	-	-	-
Kyocera	TK-3130	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-3130 для FS-4200DN/4300DN/ECOSYS M3550dn/M3560dn	25000	1700	100	-	-	-	-	-	-
Kyocera	TK-340	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-340 для FS-2020D/2020DN	12000	1150	100	-	-	-	-	-	-
Kyocera	TK-350	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-350 для FS-3920DN	15000	1100	100	-	-	-	-	-	-
Kyocera	TK-360	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-360 для FS-4020DN	20000	1200	100	-	-	-	-	-	-
Kyocera	TK-410	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-410 для KM-1620/1635/1650/2020/2035/2050	15000	1300	100	-	-	-	-	-	-
Kyocera	TK-4105	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-4105 для TASKalfa 1800/1801/2200/2201	15000	1500	100	-	-	-	-	-	-
Kyocera	TK-420	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-420 для KM-2550	15000	1200	100	-	-	-	-	-	-
Kyocera	TK-435	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-435 для TASKalfa 180/181/220/221	15000	1500	100	-	-	-	-	-	-
Kyocera	TK-475	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-475 для FS-6025MFP/6025MFP/B/6030MFP/6525MFP/6530MFP	15000	1500	100	-	-	-	-	-	-
Kyocera	TK-6305	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-6305 для TASKalfa 3500i/3501i/4500i/4501i/5500i/5501i	35000	2200	100	-	-	-	-	-	-
Kyocera	TK-710	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-710 для FS-9130DN/9530DN	40000	3400	200	-	-	-	-	-	-
Kyocera	TK-715	черный	Заправка картриджа Kyocera TK-715 для KM-3050/4050/5050	34000	3400	200	-	-	-	-	-	-
Samsung Цветные												
Samsung	CLP-300M	малиновый	Заправка картриджа Samsung CLP-M300A Magenta для CLP-300/CLX-2160/CLX-2160N/CLX-3160FN	1000	450	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLP-300C	голубой	Заправка картриджа Samsung CLP-C300A Cyan для CLP-300/CLX-2160/CLX-2160N/CLX-3160FN	1000	450	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLP-300Bk	черный	Заправка картриджа Samsung CLP-K300A Black для CLP-300/CLX-2160/CLX-2160N/CLX-3160FN	2000	450	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLP-300Y	желтый	Заправка картриджа Samsung CLP-Y300A Yellow для CLP-300/CLX-2160/CLX-2160N/CLX-3160FN	1000	450	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLP-350Y	желтый	Заправка картриджа Samsung CLP-Y350A Yellow для CLP-350N/CLP-351NK/CLP-351NKG	2000	800	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLP-350M	желтый	Заправка картриджа Samsung CLP-M350A Magenta для CLP-350N/CLP-351NK/CLP-351NKG	2000	800	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLP-350C	голубой	Заправка картриджа Samsung CLP-C350A Cyan для CLP-350N/CLP-351NK/CLP-351NKG	2000	800	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLP-350Bk	черный	Заправка картриджа Samsung CLP-K350A Black для CLP-350N	4000	800	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-Y404S	желтый	Заправка картриджа Samsung CLT-Y404S Yellow для SL-C430/C430W/C480/C480W/ C480FW	1000	1200	50	800	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-M404S	малиновый	Заправка картриджа Samsung CLT-M404S Magenta для SL-C430/C430W/C480/C480W/ C480FW	1000	1200	50	800	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-K404S	черный	Заправка картриджа Samsung CLT-K404S Black для SL-C430/C430W/C480/C480W/ C480FW	1500	1200	50	800	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-C404S	голубой	Заправка картриджа Samsung CLT-C404S Cyan для SL-C430/C430W/C480/C480W/ C480FW	1000	1200	50	800	-	-	-	-	-
Samsung	CLP-K406S	черный	Заправка картриджа Samsung CLT-K406S Black для CLP-360/365/368/CLX-3300/3305	1500	1050	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-M406S	малиновый	Заправка картриджа Samsung CLT-M406S Magenta для CLP-360/365/368/CLX-3300/3305	1000	1050	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-Y406S	желтый	Заправка картриджа Samsung CLT-Y406S Yellow для CLP-360/365/368/CLX-3300/3305	1000	1050	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-C406S	голубой	Заправка картриджа Samsung CLT-C406S Cyan для CLP-360/365/368/CLX-3300/3305	1000	1050	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-C407S	голубой	Заправка картриджа Samsung CLT-C407S Cyan для CLP-320/CLP-325/CLX-3185	1000	850	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-M407S	малиновый	Заправка картриджа Samsung CLT-M407S Magenta для CLP-320/CLP-325/CLX-3185	1000	850	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-K407S	черный	Заправка картриджа Samsung CLT-K407S Black для CLP-320/CLP-325/CLX-3185	1500	850	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-Y407S	желтый	Заправка картриджа Samsung CLT-Y407S Yellow для CLP-320/CLP-325/CLX-3185	1000	850	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-Y409S	желтый	Заправка картриджа Samsung CLT-Y409S Yellow для CLP-310/310N/315	1000	850	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-M409S	малиновый	Заправка картриджа Samsung CLT-M409S Magenta для CLP-310/310N/315	1000	850	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-C409S	голубой	Заправка картриджа Samsung CLT-C409S Cyan для CLP-310/310N/315	1000	850	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung	CLT-K409S	черный	Заправка картриджа Samsung CLT-K409S Black для CLP-310/310N/315	1500	850	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Samsung МОНОХРОМНЫЕ												
Samsung	MLT-D1630A	черный	Заправка картриджа Samsung ML-D1630A для ML-1630/SCX-4500	2000	350	50	150	450	-	250	-	250
Samsung	ML-D2850B	черный	Заправка картриджа Samsung ML-D2850B для ML-2850D/ML-2851ND	5000	500	50	150	450	-	250	-	250

Samsung	ML-D3050B	черный	Заправка картриджа Samsung ML-D3050B для ML-3050/ML-3051N/ML-3051ND	8000	550	50	100	450	-	250	-	250
Samsung	SCX-D4200A	черный	Заправка картриджа Samsung SCX-D4200A для SCX-4200/4220	3000	350	50	цена указана с учетом замены чипа	450	-	250	-	250
Samsung	SCX-D4725A	черный	Заправка картриджа Samsung SCX-D4725A для SCX-4725FN	3000	350	50	200	450	-	250	-	250
Samsung	ML-1210	черный	Заправка картриджа Samsung ML-1210 Universal для ML-1010/1020/1210/1220M/1250/1430/4500/4600/80	2500	350	50	-	450	-	250	-	250
Samsung	ML-1520D3	черный	Заправка картриджа Samsung ML-1520D3 для ML-1520/1520P	3000	350	50	-	450	-	250	-	250
Samsung	ML-1610	черный	Заправка картриджа Samsung ML-1610 Universal для ML-1610/1615/2010/2015, ML-2510/2570/2571N, SCX-4321/4321F/4521, Xerox	3000	350	50	-	450	-	250	-	250
Samsung	ML-1710	черный	Заправка картриджа Samsung ML-1710 Universal для ML-1500/1510/1510d/1520/1710/1710B/1710D/1710P/1740/1750/1755, SCX-	3000	350	50	-	450	-	250	-	250
Samsung	ML-2010	черный	Заправка картриджа Samsung ML-2010 для ML-2015/2510/2570/2571N	3000	350	50	-	450	-	250	-	250
Samsung	ML-2150D8	черный	Заправка картриджа Samsung ML-2150D8 для ML-2150/2151N/2152W	8000	750	50	цена указана с учетом замены чипа	450	-	250	-	250
Samsung	ML-3470B	черный	Заправка картриджа Samsung ML-3470B для ML-3470/3471	10000	650	50	200	450	-	250	-	250
Samsung	ML-3560DB	черный	Заправка картриджа Samsung ML-3560DB для ML-3560/3561/3561N/3561ND	12000	750	50	200	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D101S	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D101S для ML-2160/ML-2165/ML-2165W/SCX-3400/3400F/3405/3405F/3405FW/3405W	1500	350	50	250	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D103L	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D103L для ML-2955ND/DW/SCX-472x	2500	400	50	200	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D104S	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D104S для ML-1660/1665/1667/1860/1865/1865W/1867/SCX-3200/3205/3207/3217	1500	350	50	100	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D105L	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D105L для ML-1910/1915/2525/2540/2580N/SCX-4600/4623F/4623FN/SF-650	2500	400	50	100	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D108S	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D108S для ML-1640/1641/1645/2240/2241	1500	350	50	150	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D109S	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D109S для SCX-4300	2000	350	50	100	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D111S	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D111S для Xpress M2020/M2020W/M2070/M2070W/M2070FW	1000	350	50	450	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D111L	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D111L для Xpress M2020/M2020W/M2070/M2070W/M2070FW	1800	350	50	450	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D115L	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D115L для Samsung SL-M2620/2820/2870	3000	350	50	400	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D117S	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D117S для SCX-4650N/4655FN	2500	350	50	200	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D119S	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D119S для ML-1610/2010/SCX-4321/4521	2000	350	50	-	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D203E	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D203E для SL-M3820/4020/M3870/4070	10000	900	100	500	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D203U	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D203U для ProXpress M4020ND/M4070FR	15000	1200	100	500	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D205E	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D205E для ML-3710/3710P/3710DN/SCX-5637/SCX-5637FR	10000	900	100	100	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D205L	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D205L для ML-3310/3710/SCX-5637/4833	5000	500	50	100	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D205U	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D205U для ML-3710/3712/SCX-5637/5639/5737/5739	15000	1200	100	100	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D209L	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D209L для ML-2855ND/SCX-4824FN/4826FN/4828FN	5000	500	50	200	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D305L	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D305L для ML-3750	15000	1200	100	200	450	-	250	-	250
Samsung	MLT-D307L	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D307L для ML-4510ND/5010ND/5015ND	15000	1200	100	500	550	-	-	-	-
Samsung	MLT-D307E	черный	Заправка картриджа Samsung MLT-D307E для ML-4510ND/5010ND/5015ND	20000	1200	100	500	550	-	-	-	-
Samsung	SCX-4100D3	черный	Заправка картриджа Samsung SCX-4100D3 для SCX-4100	3000	350	50	-	450	-	250	-	250
Хероx ЦВЕТНЫЕ												
Хероx	106R01601	голубой	Заправка картриджа Xerox 106R01601 Cyan для Phaser 6500/WorkCentre 6505	2500	550	50	200	-	-	-	-	-
Хероx	106R01602	малиновый	Заправка картриджа Xerox 106R01602 Magenta для Phaser 6500/WorkCentre 6505	2500	550	50	200	-	-	-	-	-
Хероx	106R01603	желтый	Заправка картриджа Xerox 106R01603 Yellow для Phaser 6500/WorkCentre 6505	2500	550	50	200	-	-	-	-	-
Хероx	106R01604	черный	Заправка картриджа Xerox 106R01604 Black для Phaser 6500/WorkCentre 6505	3000	550	50	200	-	-	-	-	-
Хероx	106R01631	голубой	Заправка картриджа Xerox 106R01631 Cyan для Phaser 6000/6010/WorkCentre 6015	1000	450	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Хероx	106R01632	малиновый	Заправка картриджа Xerox 106R01632 Magenta для Phaser 6000/6010/WorkCentre 6015	1000	450	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Хероx	106R01633	желтый	Заправка картриджа Xerox 106R01633 Yellow для Phaser 6000/6010/WorkCentre 6015	1000	450	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Хероx	106R01634	черный	Заправка картриджа Xerox 106R01634 Black для Phaser 6000/6010/WorkCentre 6015	2000	450	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Хероx	106R02760	голубой	Заправка картриджа Xerox 106R02760 Cyan для Phaser 6020/6022/WorkCentre 6025/6027	1000	600	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-

Херох	106R02761	малиновый	Заправка картриджа Херох 106R02761 Magenta для Phaser 6020/6022/WorkCentre 6025/6027	1000	600	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	106R02762	желтый	Заправка картриджа Херох 106R02762 Yellow для Phaser 6020/6022/WorkCentre 6025/6027	1000	600	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	106R02763	черный	Заправка картриджа Херох 106R02763 Black для Phaser 6020/6022/WorkCentre 6025/6027	2000	600	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох МОНОХРОМНЫЕ													
Херох	006R01044	черный	Заправка картриджа Херох 006R01044 для WorkCentre 315/320/415/420	6000	600	50	-	-	-	-	-	-	-
Херох	006R01046	черный	Заправка картриджа Херох 006R01046 для WorkCentre 232/238/245/255/5030/5050/5135/5150/5735/5632/5638/5645/5655/5740/5745/5755	64000	2700	100	-	-	-	-	-	-	-
Херох	006R01160	черный	Заправка картриджа Херох 006R01160 для WorkCentre 5325/5330/5335	30000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	006R01179	черный	Заправка картриджа Херох 006R01179 для WorkCentre M118/M118/C118	11000	1100	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	006R01182	черный	Заправка картриджа Херох 006R01182 для WorkCentre Pro 123/128	30000	1700	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	006R01278	черный	Заправка картриджа Херох 006R01278 для WorkCentre 4118/FaxCentre 2218	8000	600	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	006R01573	черный	Заправка картриджа Херох 006R01573 для WorkCentre 5019B/5021B/5021D	9000	1100	100	цена указана с учетом замены чипа	450	-	-	250	-	250
Херох	013R00606	черный	Заправка картриджа Херох 013R00606 для WorkCentre PE120/PE120i	5000	550	50	цена указана с учетом замены чипа	450	-	-	250	-	250
Херох	013R00621	черный	Заправка картриджа Херох 013R00621 для WorkCentre PE220	3000	350	50	100	-	-	-	-	-	-
Херох	013R00625	черный	Заправка картриджа Херох 013R00625 для WorkCentre 3119	3000	350	50	-	450	-	-	250	-	250
Херох	106R00586	черный	Заправка картриджа Херох 106R00586 для WorkCentre 312/M15/M15/Pro 412	6000	600	50	-	-	-	-	-	-	-
Херох	106R01034	черный	Заправка картриджа Херох 106R01034 для Phaser 3420/3425	10000	950	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	106R01048	черный	Заправка картриджа Херох 106R01048 для WorkCentre M20/M20i	8000	600	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	106R01159	черный	Заправка картриджа Херох 106R01159 для Phaser 3117/3122/3124/3125	3000	350	50	-	450	-	-	250	-	250
Херох	106R01246	черный	Заправка картриджа Херох 106R01246 для Phaser 3428	8000	650	50	100	450	-	-	250	-	250
Херох	106R01277	черный	Заправка картриджа Херох 106R01277 для WorkCentre 5016/5020	6300	600	50	-	-	-	-	-	-	-
Херох	106R01294	черный	Заправка картриджа Херох 106R01294 для Phaser 5550	35000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	106R01305	черный	Заправка картриджа Херох 106R01305 для WorkCentre 5225/5230	30000	1900	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	106R01374	черный	Заправка картриджа Херох 106R01374 для Phaser 3250	5000	500	50	100	450	-	-	250	-	250
Херох	106R01379	черный	Заправка картриджа Херох 106R01379 для Phaser 3100MFP	4000	500	50	300	450	-	-	-	-	-
Херох	106R01410	черный	Заправка картриджа Херох 106R01410 для WorkCentre 4250/4260	25000	3500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	106R01412	черный	Заправка картриджа Херох 106R01412 для Phaser 3300MFP	8000	550	50	100	450	-	-	250	-	250
Херох	106R01413	черный	Заправка картриджа Херох 106R01413 для WorkCentre 5222/5225/5230	20000	1500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	106R01414	черный	Заправка картриджа Херох 106R01414 для Phaser 3435	4000	550	50	100	450	-	-	250	-	250
Херох	106R01415	черный	Заправка картриджа Херох 106R01415 для Phaser 3435	10000	850	50	100	450	-	-	250	-	250
Херох	106R01487	черный	Заправка картриджа Херох 106R01487 для WorkCentre 3210/3220	4100	500	50	цена без замены чипа	450	-	-	250	-	250
Херох	106R01529	черный	Заправка картриджа Херох 106R01529 для WorkCentre 3550	5000	550	50	200	450	-	-	250	-	250
Херох	106R01531	черный	Заправка картриджа Херох 106R01531 для WorkCentre 3550	11000	850	50	200	450	-	-	250	-	250
Херох	106R01536	черный	Заправка картриджа Херох 106R01536 для Phaser 4600/4620/4622	30000	3100	100	-	-	-	-	-	-	-
Херох	106R02183	черный	Заправка картриджа Херох 106R02183 для Phaser 3010/WorkCentre 3040/3045	2300	400	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	106R02304	черный	Заправка картриджа Херох 106R02304 для Phaser 3320	5000	550	50	200	450	-	-	250	-	250
Херох	106R02306	черный	Заправка картриджа Херох 106R02306 для Phaser 3320	11000	850	50	200	450	-	-	250	-	250
Херох	106R02310	черный	Заправка картриджа Херох 106R02310 для WorkCentre 3315/3325	5000	600	50	150	450	-	-	250	-	250
Херох	106R02312	черный	Заправка картриджа Херох 106R02312 для WorkCentre 3325	11000	900	100	150	450	-	-	250	-	250
Херох	106R02723	черный	Заправка картриджа Херох 106R02723 для Phaser 3610/WorkCentre 3615	14100	1500	100	300	-	-	-	-	-	-
Херох	106R02732	черный	Заправка картриджа Херох 106R02732 для Phaser 3610/WorkCentre 3615	25300	2000	100	300	-	-	-	-	-	-
Херох	106R02737	черный	Заправка картриджа Херох 106R02737 для WorkCentre 3655	6100	1500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	106R02739	черный	Заправка картриджа Херох 106R02739 для WorkCentre 3655	14400	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	106R02741	черный	Заправка картриджа Херох 106R02741 для WorkCentre 3655	25900	2500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-	-
Херох	106R02773	черный	Заправка картриджа Херох 106R02773 для Phaser 3020/WorkCentre 3025	1500	350	50	550	450	-	-	250	-	250

Xerox	106R02778	черный	Заправка картриджа Xerox 106R02778 для Phaser 3052/3260/WorkCentre 3215/3225	3000	500	50	600	-	-	-	-	-
Xerox	108R00796	черный	Заправка картриджа Xerox 108R00796 для Phaser 3635	10000	900	100	150	450	-	250	-	250
Xerox	108R00909	черный	Заправка картриджа Xerox 108R00909 для Phaser 3140/3155/3160	2500	350	50	цена указана с учетом замены чипа	450	-	250	-	250
Xerox	109R00747	черный	Заправка картриджа Xerox 109R00747 для Phaser 3150	5000	550	50	цена указана с учетом замены чипа	450	-	250	-	250
Xerox	113R00628	черный	Заправка картриджа Xerox 113R00628 для Phaser 4400	15000	1500	50	-	-	-	-	-	-
Xerox	113R00657	черный	Заправка картриджа Xerox 113R00657 для Phaser 4500	10000	2200	100	-	-	-	-	-	-
Xerox	113R00668	черный	Заправка картриджа Xerox 113R00668 для Phaser 5500	30000	2200	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Xerox	113R00712	черный	Заправка картриджа Xerox 113R00712 для Phaser 4510	19000	3500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Xerox	113R00730	черный	Заправка картриджа Xerox 113R00730 для Phaser 3200MFP	3000	350	50	100	450	-	250	-	250
Xerox	113R00737	черный	Заправка картриджа Xerox 113R00737 для Phaser 5335	10000	1800	100	-	-	-	-	-	-

LEXMARK МОНОХРОМНЫЕ

Lexmark	50F5H00	черный	Заправка картриджа Lexmark 50F5H00 для MS310dn/MS310d/MS410d/MS410dn/MS510dn/MS610dte/	5000	2500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Lexmark	50F5U00	черный	Заправка картриджа Lexmark 50F5U00 для MS510dn/MS610de/MS610dn/MS610dte	20000	4000	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Lexmark	50F5X00	черный	Заправка картриджа Lexmark 50F5X00 для MS410d/MS410dn/MS415dn/MS510dn/MS610de/MS610dn/MS610dte	10000	3500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Lexmark	52D5H00	черный	Заправка картриджа Lexmark 52D5H00 для MS810dtn/MS810n/MS810de/MS810dn/MS811dn/MS811dtn/	25000	4500	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Lexmark	52D5X00	черный	Заправка картриджа Lexmark 52D5X00 для MS811dtn/MS811n/MS811dn/MS812de/MS812dn/MS812dtn	45000	5000	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Lexmark	60F5H00	черный	Заправка картриджа Lexmark 60F5H00 для MX310dn/MX410de/MX510de/MX511dte/MX611dhe/MX611de/ MX511dhe	10000	4000	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-

PANASONIC МОНОХРОМНЫЕ

Panasonic	KX-FAT400A7	черный	Заправка картриджа Panasonic KX-FAT400A7 для KX-MB1500RU/1520RU/1530RU/1536RU	1800	400	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Panasonic	KX-FAT410A	черный	Заправка картриджа Panasonic KX-FAT410A для KX-MB1500/MB1520/MB1530/MB1536	2500	450	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Panasonic	KX-FAT411A	черный	Заправка картриджа Panasonic KX-FAT411A для KX-MB2000/MB2000RU/MB2000RUW/MB2020/MB2020RU/MB2020RUW/MB2030/	2000	400	50	-	-	-	-	-	-

Ricoh МОНОХРОМНЫЕ

Ricoh	1220D	черный	Заправка картриджа Ricoh Type 1220D для Aficio 1113/1015/1018/1018D	9000	500	50	-	-	-	-	-	-
Ricoh	1230D	черный	Заправка картриджа Ricoh Type 1230D для Aficio 2020/2018/2016/2015, MP1500/MP1900/MP1600/MP2000	9000	500	50	-	-	-	-	-	-
Ricoh	1270D	черный	Заправка картриджа Ricoh Type 1270D для Aficio 1515/MP161/MP171/MP201	7000	500	50	-	-	-	-	-	-
Ricoh	SP110E	черный	Заправка картриджа Ricoh SP110E для SP-111	2000	500	50	цена указана с учетом замены чипа	450	-	-	-	-
Ricoh	SP200HL	черный	Заправка картриджа Ricoh SP200HL для SP-200	1500	500	50	цена указана с учетом замены чипа	450	-	-	-	-
Ricoh	SP101E	черный	Заправка картриджа Ricoh Aficio SP101E для SP-100	2000	500	50	-	450	-	-	-	-
Ricoh	SP150HE	черный	Заправка картриджа Ricoh SP150HE для SP-150	1500	500	50	цена указана с учетом замены чипа	450	-	-	-	-

Sharp МОНОХРОМНЫЕ

Sharp	AR016LT	черный	Заправка картриджа Sharp AR016LT для AR-5016/5120/5316/5320	16000	1400	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Sharp	AR020LT	черный	Заправка картриджа Sharp AR020LT для AR-5516/5520	16000	1400	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Sharp	AR168LT	черный	Заправка картриджа Sharp AR168LT для AR-22/152/153/5012/5415/M150/ M155	8000	750	50	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-
Sharp	AR202LT	черный	Заправка картриджа Sharp AR202LT для AR-163/AR-201/AR-206/AR-M160/AR-M205	16000	1400	100	цена указана с учетом замены чипа	-	-	-	-	-